

# ANEXOS TÉCNICOS

## Tabela de Canais Frequências Norma CCIR (Standard B+G Europa)

Bandas	Canal	Frequência Canal MHz	Portadora Vídeo MHz	Portadora Som MHz	Subport. Cor MHz
I	2	47...54	48,25	53,75	52,68
	3	54...61	55,25	60,75	59,68
	4	61...68	62,25	67,75	66,68

Sub. Band	L1	68...75	69,25	74,75	73,18
	L2	75...82	76,25	81,75	80,25
	L3	82...89	83,25	88,75	87,32

II	FM	88...108
----	----	----------

S baixa ou Média Banda	S1	104...111	105,25	110,75	109,68
	S2	111...118	112,25	117,75	116,68
	S3	118...125	119,25	124,75	123,68
	S4	125...132	126,25	131,75	130,68
	S5	132...139	133,25	138,75	137,68
	S6	139...146	140,25	145,75	144,68
	S7	146...153	147,25	152,75	151,68
	S8	153...160	154,25	159,75	158,68
	S9	160...167	161,25	166,75	165,68
	S10	167...174	168,25	173,75	172,68

BIII ou Banda Alta	5	174...181	175,25	180,75	179,68
	6	181...188	182,25	187,75	186,68
	7	188...195	189,25	194,75	193,68
	8	195...202	196,25	201,75	200,68
	9	202...209	203,25	208,75	207,68
	10	209...216	210,25	215,75	214,68
11	216...223	217,25	222,75	221,68	
12	223...230	224,25	229,75	228,68	

S alta ou Banda Superior	S11	230...237	231,25	236,75	235,68
	S12	237...244	238,25	243,75	242,68
	S13	244...251	245,25	250,75	249,68
	S14	251...258	252,25	257,75	256,68
	S15	258...265	259,25	264,75	263,68
	S16	265...272	266,25	271,75	270,68
	S17	272...279	273,25	278,75	277,68
	S18	279...286	280,25	285,75	284,68
	S19	286...293	287,25	292,75	291,68
	S20	293...300	294,25	299,75	298,68

Hiperbanda	S21	302...310	303,25	308,75	307,68
	S22	310...318	311,25	316,75	315,68
	S23	318...326	319,25	324,75	320,68
	S24	326...334	327,25	332,75	331,68
	S25	334...342	335,25	340,75	339,68
	S26	342...350	343,25	348,75	347,68
	S27	350...358	351,25	356,75	355,68
	S28	358...366	359,25	364,75	363,68
	S29	366...374	367,25	372,75	371,68
	S30	374...382	375,25	380,75	379,68
	S31	382...390	383,25	388,75	387,68
	S32	390...398	391,25	396,75	395,68
	S33	398...406	399,25	404,75	403,68
	S34	406...414	407,25	412,75	411,68
	S35	414...422	415,25	420,75	419,68
	S36	422...430	423,25	428,75	427,68
	S37	430...438	431,25	436,75	435,68
	S38	438...446	439,25	444,75	443,68

Bandas	Canal	Frequência Canal MHz	Portadora Vídeo MHz	Portadora Som MHz	Subport. Cor MHz
IV	21	470...478	471,25	476,75	475,68
	22	478...486	479,25	484,75	483,68
	23	486...494	487,25	492,75	491,68
	24	494...502	495,25	500,75	499,68
	25	502...510	503,25	508,75	507,68
	26	510...518	511,25	516,75	515,68
	27	518...526	519,25	524,75	523,68
	28	526...534	527,25	532,75	531,68
	29	534...542	535,25	540,75	539,68
	30	542...550	543,25	548,75	547,68
	31	550...558	551,25	556,75	555,68
	32	558...566	559,25	564,75	563,68
	33	566...574	567,25	572,75	571,68
	34	574...582	575,25	580,75	579,68
	35	582...590	583,25	588,75	587,68
	36	590...598	591,25	596,75	595,68
	37	598...606	599,25	604,75	603,68

V	38	606...614	607,25	612,75	611,68
	39	614...622	615,25	620,75	619,68
	40	622...630	623,25	628,75	627,68
	41	630...638	631,25	636,75	635,68
	42	638...646	639,25	644,75	643,68
	43	646...654	647,25	652,75	651,68
	44	654...662	655,25	660,75	659,68
	45	662...670	663,25	668,75	667,68
	46	670...678	671,25	676,75	675,68
	47	678...686	679,25	684,75	683,68
	48	686...694	687,25	692,75	691,68
	49	694...702	695,25	700,75	699,68
	50	702...710	703,25	708,75	707,68
	51	710...718	711,25	716,75	715,68
	52	718...726	719,25	724,75	723,68
	53	726...734	727,25	732,75	731,68
	54	734...742	735,25	740,75	739,68
	55	742...750	743,25	748,75	747,68
56	750...758	751,25	756,75	755,68	
57	758...766	759,25	764,75	763,68	
58	766...774	767,25	772,75	771,68	
59	774...782	775,25	780,75	779,68	
60	782...790	783,25	788,75	787,68	
61	790...798	791,25	796,75	795,68	
62	798...806	799,25	804,75	803,68	
63	806...814	807,25	812,75	811,68	
64	814...822	815,25	820,75	819,68	
65	822...830	823,25	828,75	827,68	
66	830...838	831,25	836,75	835,68	
67	838...846	839,25	844,75	843,68	
68	846...854	847,25	852,75	851,68	
69	854...862	855,25	860,75	859,68	